

19. Steuerung (Flash Card)

| Pos.Nr. | Artikel Bezeichnung | Artikel Nr. |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | CPU XL/Eco/Luce Flashcard | SCH0007220 |
| 1/a | Transistor BTS141 | ELT0004026 |
| 2 | Display Luce | KITSCH0005520 |
| 3 | Display ohne LED-Zucker Luce PB | SCH0004680 |
| 4 | Powerplatine Flashcard Standgeräte/XL | SCH0005140 |
| 4/a | Sicherung F2A (5*20mm) | ELE0003025 |
| 4/b | Sicherung T6,3A (5*20mm) | ELE0003028 |
| 4/c | Transistor VNP14N04 | ELT0004028 |
| 4/d | Relais 10A 24V DC 1-Polig | ELT0007151 |
| 4/e | Transistor BTS141 | ELT0004026 |
| 4/f | Spannungsregler L7805CV | ELT0030301 |
| 4/g | Triac BTA16-800B | ELT0004209 |
| 5 | Platine Programmierung 9er XL/Luce | SCH0003980 |
| 5/a | Taster D6R Rundkopf Grau | ELT0030704 |
| 6 | Platine Folientastatur Luce FC | SCH0004200 |