

## 17. Münzeinwurf/Münzausgabe

Pos.Nr.	Artikel Bezeichnung	Artikel Nr.
*	Deckel Mit Münzeinwurf Kpl. Schwarz XM	0030010060NA
1	DECKEL MÜNZEINWURF SCHWARZ XM	0030010075
2	HALTERUNG MÜNZGERÄT XM	0030010066
3	Münzkanal XM	0030010073
4	Münzrückgabeknopf Schwarz XL/Diva	0020027026NA
5	Distanzbuchse	0020027027
6	Führung Distanzbolzen XM	0030010070
7	DISTANZROLLE XM	0030010071
8	MÜNZRÜCKGABEHEBEL XM	0030010067
9	WINKEL XM	0030010072
10	Feder Münzrückgabe XL/XM/Luce X2	0030010081
11	Schraube M 3 x 6 TE UNI 5739	VIT0000201
12	Sprengring 4	VIT0007102
13	DECKEL MÜNZEINWURF SCHWARZ XM	0030010063
14	Modul Münzschaltgerät XM	0010022140
15	Plexiglasabdeckung Münzgerät XM	0030010056
16	Klettverschluss	0030010055
17	Kasse Münzschaltgerät XM	0030010052
17	Kasse Münzprüfer XM ab KW 03/17	0010022154
17	Kasse Kpl. Münzschaltgerät XM	0030010052cl
18	DECKEL KASSE KPL. MÜNZPRÜFER XM	0010022150r
18	Deckel Kasse Kpl. Münzschaltgerät XM	0030010051R
19	Schliesszylinder Nr. 3425	SER0000020
20	Schlüssel Nr. 3425	SER0000344
21	Münzausgabeschale XM	0020040231
22	Klappe Geldrückgabe XM	0020040214
23	Gegengewicht Klappe XL / XM	0020027052
24	Schraube 3,5 x 9,5 TCB	VIT0002401
25	Schraube 3,5 x 12 TC	VIT0002452
26	Münzausgaberahmen XM	0020040234
27	Blindabdeckung Münzeinwurf XM	0020040236
28	Fixierungsplatte Gestanzt XM	0020040237
29	Fixierungsprofil	4600010012
30	Schraube 3,5 x 6,5 TCB	VIT0002009
31	Schliessriegel	SER0001005